

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MÁY PHOTOCOPY QUA PHẦN MỀM SLNX V3.3

- ❖ Trước khi sử dụng các tính năng máy Photo thì người dùng phải đăng ký thẻ của mình (xem thêm HD đăng ký thẻ).
- ❖ Tính năng in:

B1: Màn hình hiển thị ban đầu:



B2: Đưa thẻ của người dùng vào đầu đọc thẻ:



B3: Màn hình sẽ hiển thị như sau:




- Chọn các lệnh in được tô vàng và chọn nút print để in
- Chọn nút Delete để xóa nếu không muốn in.

- ❖ Sử dụng Tính năng Copy & Scan:
- Chọn nút Home theo hình:



-Màn hình hiển thị như sau:



- Chọn mũi tên số 1 để sử dụng tính năng Copy
- Chọn mũi tên số 2 để sử dụng tính năng Scan
- Chọn mũi tên số 3 để trở về màn hình sử dụng tính năng in.